
#### Red Mixta 1

#### Estructura

Primero se ha de realizar la estructura de la red, en este caso será así:




Para poder conectar los PCs al router, deben tener una interfaz inalámbrica.

Se puede directamente añadir PCs inalámbricos, pero alternativamente se puede cambiar la interfaz cableada de un PC por una inalámbrica en la configuración física del PC.




Para cambiar la interfaz, se ha de acceder a la sección de configuración física del PC, y proceder a apagar el dispositivo mediante el correspondiente botón (véase a la izquierda).

Una vez apagado, se puede arrastrar la interfaz cableada al listado de interfaces para eliminarla.



Después de eliminar la interfaz cableada, se puede añadir cualquier otra interfaz de la lista, en nuestro caso, será la interfaz inalámbrica. Para añadirla, simplemente arrastre de la lista al espacio físico de la interfaz.




No olvidar volver a encender el equipo mediante el mismo botón de apagado.

## Configuración

Ahora que la estructura física se ha realizado, se puede proceder a su configuración.

Para el punto de acceso se ha de configurar el nombre de la red (SSID), tipo de autenticación y la clave de autenticación.

Todo ello se realiza en la sección de configuración en el apartado de Puerto 1.






Para la configuración de cada PC se hará en la opción de PC Wireless en el escritorio.


Aquí se podrá configurar la conexión a redes inalámbricas locales.

Una vez seleccionado, procedemos a la pestaña "Connect" y seleccionamos la red a la que deseamos conectar el PC. Nos pedirá la contraseña correspondiente al tipo de autenticación que hemos seleccionado.




### Configuración IP

Para la asignación de las direcciones IP en PC, en el escritorio se selecciona la opción de "Ip Configuration", aquí podemos introducir la dirección, máscara y salida por defecto.




Para la configuración IP de las interfaces del Router, se ha de ir a configuración y seleccionar la interfaz a configurar. Aquí entonces podemos asignar la configuración. Importante no olvidar activar la interfaz mediante el botón de "On"



#### Asignación final de IPs:

- Todas las mascaras serán las por defecto
- Salidas por defecto de cada red serán el primer host, equivalente a una interfaz del Router.



## Comprobación de Conectividad

Ping desde 192.168.2.2 a 192.168.1.2 y 192.168.3.2

